

دستورالعمل نگهداری از هد دستگاه جت پرینتر (سیستم تزریق رنگ کاتریجی)

اقداماتی که می بایست در خاموشی های کمتر از ۲۴ ساعت انجام شود:

زمان خاموش کردن دستگاه:

۱. شیر رنگ بسته شود.
۲. قسمت جلوی هد با اسپری حلال شستشو شود.
۳. مقداری حلال بر روی پارچه مخصوص پاشیده شده و پس از قرار گرفتن پارچه بر روی در هد، در هد بسته شود.

زمان راه اندازی مجدد دستگاه:

۱. در هد باز شود.
۲. شیر رنگ باز شود.
۳. سر هد با حلال شستشو شود.
۴. بسته جوهر را به آرامی فشار داده شود تا جوهر از سر هد جاری شود. فشار وارده بر بسته رنگ نباید بیش از 1 bar باشد.
۵. دستگاه آماده به کار می باشد.

اقداماتی که می بایست در خاموشی های بیشتر از ۲۴ ساعت انجام شود:

زمان خاموش کردن دستگاه:

۱. شیر رنگ بسته شود.
۲. به اندازه 5cc حلال داخل سرنگ موجود بریزید. شلنگ رنگ را از هد جدا کرده و از قسمت انتهایی هد سرنگ حاوی حلال را به هد متصل نمایید. به آرامی حلال داخل سرنگ را در داخل هد تخلیه نمایید تا رنگ موجود در هد خارج گردد.
۳. سرنگ را جدا کرده، آن پر از هوا کنید و این بار به آرامی حلال باقی مانده در هد را توسط هوا تخلیه نمایید.
۴. سر هد با اسپری کردن حلال شستشو شود.
۵. به اندازه 5cc روغن داخل سرنگ بریزید و این روغن را از انتهایی هد وارد آن کنید تا مقداری روغن از سر هد خارج شود.
۶. مقداری حلال بر روی پارچه مخصوص پاشیده شده و پس از قرار گرفتن پارچه بر روی در هد، در هد بسته شود.

زمان راه اندازی مجدد دستگاه:

۱. در هد باز شود.
۲. شیر رنگ باز شود.
۳. سر هد با حلال شستشو شود.
۴. بسته جوهر به آرامی فشار داده شود تا جوهر از سر هد جاری شود. فشار وارده بر بسته رنگ نباید بیش از 1 bar باشد.
۵. دستگاه آماده به کار می باشد.

دستورالعمل نگهداری از هد دستگاه جت پرینتر (سیستم تزریق رنگ پمپی)

اقداماتی که می بایست در خاموشی های کمتر از ۲۴ ساعت انجام شود:

زمان خاموش کردن دستگاه:

۱. قسمت جلوی هد با اسپری حلال شستشو شود.
۲. مقداری حلال بر روی پارچه مخصوص پاشیده شده و پس از قرار گرفتن پارچه بر روی هد، در هد بسته شود.

زمان راه اندازی مجدد دستگاه:

۱. در هد باز شود.
۲. سر هد با حلال شستشو شود.
۳. به وسیله یک شیلنگ به ورودی هوای قسمت پمپ دستگاه به آرامی بدمید تا جوهر از سر هد جاری شود.
۴. دستگاه آماده به کار می باشد.

اقداماتی که می بایست در خاموشی های بیشتر از ۲۴ ساعت انجام شود:

زمان خاموش کردن دستگاه:

۱. به اندازه 5CC حلال داخل سرنگ موجود بریزید. شلنگ رنگ را از هد جدا کرده و از قسمت انتهایی هد سرنگ حاوی حلال را به هد متصل نمایید. به آرامی حلال داخل سرنگ را در داخل هد تخلیه نمایید تا رنگ موجود در هد خارج گردد.
۲. سرنگ را جدا کرده، آن پر از هوا کنید و این بار به آرامی حلال باقی مانده در هد را توسط هوا تخلیه نمایید.
۳. سر هد با اسپری کردن حلال شستشو شود.
۴. به اندازه 5CC روغن داخل سرنگ بریزید و این روغن را از انتهایی هد وارد آن کنید تا مقداری روغن از سر هد خارج شود.
۵. مقداری حلال بر روی پارچه مخصوص پاشیده شده و پس از قرار گرفتن پارچه بر روی هد، در هد بسته شود.

زمان راه اندازی مجدد دستگاه:

۱. در هد باز شود.
۲. سر هد با حلال شستشو شود.
۳. به وسیله یک شیلنگ به ورودی هوای قسمت پمپ دستگاه به آرامی بدمید تا جوهر از سر هد جاری شود.
۴. دستگاه آماده به کار می باشد.